Bedienungsanleitung

# DSx1 Laserdioden- und TEC-Treiber

OsTech e.K.





# Überblick

Mit den Geräten der DSx1-Serie lassen sich Laserdioden und Peltierelemente präzise und zuverlässig ansteuern. Die Geräte können als Tisch- oder Einbaugeräte ausgeführt werden.

Es gibt zwei Eingangsspannungen: 110–220 V AC (DS11) und 24 V DC (DS01). Laserströme von einem bis zu einigen hundert Ampere sind möglich. Die Laserspannung kann im Standard einige Volt bis 48 V und mehr betragen.

Alle Geräte haben einen eingebauten Pulsgenerator und können gepulst bis CW betrieben werden. Externe digitale und analoge Modulation sind ebenfalls möglich. Die Flanken sind 1 bis etwa 30 µs schnell.

Die standardmäßige RS232-Schnittstelle dient Konfiguration, Bedienung und Monitoring. Andere Schnittstellen sind möglich. Es können bis zu 4 Peltierelemente zur Temperaturregelung und -überwachung angesteuert werden. Es gibt mehrere Schutzkreise, die den sicheren Betrieb der Lasers gewährleisten. Jedes ausgelieferte Gerät wird sorgfältig geprüft und durchläuft einen Burn-In.

Die passende Konfiguration ist nicht dabei? Wir beraten gern, wenn eine Sonderanpassung benötigt wird.

## Eigenschaften

- digital gesteuert, RS232-Schnittstelle
- nichtflüchtiger Konfigurationsspeicher
- Steuerung für internen und externen Lüfter
- Hardware-Interlock
- Schutz gegen Übertemperatur

#### Laser-Treiber-Eigenschaften

- präziser stromgesteuerter Lasertreiber für CW- und Pulsbetrieb
- niedrige Verlustleistung durch aktive Spannungsgeregelung im CW-Modus

- mehrstufige Sicherheitsfunktionen
- interne digitale Modulation
- externe digitale oder analoge Modulation
- einstellbarer Bias-Strom für Modulation
- dimmbarer Pilotlaser-Treiber
- Schutz vor Überspannung und Transienten
- Spannungs-, Strom- und Temperaturbegrenzung

#### **TEC-Treiber-Eigenschaften**

- Temperatursensoranschluss für NTCs (Standard 10 k $\Omega$ ), PT100, PT1000 u.a.
- Polynom- und Steinhart-Hart-Sensormodell
- bis zu 4 PID-Temperaturregler für TEC-Kühler
- Spannungs-, Strom- und Temperaturbegrenzung
- Solltemperatur-Sequenzer auf Anfrage



# Inhaltsverzeichnis

ÜŁ	Überblick 3					
Inl	haltsv	verzeich	inis	5		
1	Einle	eitung		7		
2	Tecl	nnische	Daten	8		
	2.1	Allgen	neine Parameter	8		
	2.2	Lasern	nodul	8		
		2.2.1	Sicherheitsabschaltbedingungen	9		
	2.3	Peltier	modul	10		
3	Tast	atur un	nd Display-Menüs	11		
	3.1	Tasten		11		
	3.2	Displa	y-Menüs	11		
		3.2.1	Hauptmenü	11		
		3.2.2	Laser-Menü	12		
		3.2.3	TEC-Menü	13		
		3.2.4	Gerätemenü	14		
4	Inbe	triebna	hme	16		
5	Lase	erregelu	ng	17		
	5.1	Vorber	reitungen	17		
	5.2	CW-M	odus	17		
		5.2.1	Einschalten des Lasers	17		
		5.2.2	Laserstromrampe	18		
		5.2.3	Leistungsregelungs-Modus	18		
	5.3	Gate-C	$Detion \dots \overline{1}^{r} \dots \overline{1}^{r}$	19		
	5.4	Modul	lationsmodi	20		
		5.4.1	Interne Digitalmodulation	20		
		5.4.2	Externe Digitalmodulation	21		

#### Inhaltsverzeichnis

		5.4.3	Externe analoge Modulation	22
	5.5	Pilotla	sersteuerung	22
6	Tem	peratu	rregelung und -sensoren 2	23
	6.1	Param	eter des PID-Reglers	23
	6.2	Tempe	ratursensor	24
7	Fern	steueru	ing 2	27
	7.1	Standa	rdmodus	27
	7.2	Reduz	ierter Modus	27
	7.3	Binärn	nodus	28
	7.4	Softwa	are	28
8	Fehl	ercodes	2	9
~	Defe		2	0
9	Dete	enisiiste	C	υ
9	<b>Беге</b> 9.1	Laser-l	$     Befehle (L)  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  $	<b>B</b> 0
9	<b>Веге</b> 9.1	Laser- 9.1.1	د Befehle (L)	30 30
9	9.1	Laser- 9.1.1 9.1.2	Befehle (L)       3         Laserstrom-Befehle (LC)       3         Laserspannungs-Befehle (LV)       3	30 30 30
y	9.1	Laser- 9.1.1 9.1.2 9.1.3	Befehle (L)       3         Laserstrom-Befehle (LC)       3         Laserspannungs-Befehle (LV)       3         Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)       3	30 30 30 30
9	9.1	Laser- 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4	Befehle (L)       3         Laserstrom-Befehle (LC)       3         Laserspannungs-Befehle (LV)       3         Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)       3         Lasermodulations-Befehle (LM)       3	30 30 30 30 30 31
9	9.1	Laser- 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5	Befehle (L)       3         Laserstrom-Befehle (LC)       3         Laserspannungs-Befehle (LV)       3         Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)       3         Lasermodulations-Befehle (LM)       3         Laser-Sequenzer (LZ)       3	30 30 30 30 30 31 31
y	9.1	Laser- 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6	Befehle (L)3Laserstrom-Befehle (LC)3Laserspannungs-Befehle (LV)3Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)3Lasermodulations-Befehle (LM)3Laser-Sequenzer (LZ)3Pilotlaser-Befehle (P)3	30 30 30 30 30 31 31
y	9.1 9.2	Laser- 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 Tempe	Befehle (L)3Laserstrom-Befehle (LC)3Laserspannungs-Befehle (LV)3Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)3Lasermodulations-Befehle (LM)3Laser-Sequenzer (LZ)3Pilotlaser-Befehle (P)3ratursensor- und TEC-Befehle (xT)3	30 30 30 30 30 30 31 31 31 32
y	9.1 9.2	Laser-] 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 Tempe 9.2.1	Befehle (L)3Laserstrom-Befehle (LC)3Laserspannungs-Befehle (LV)3Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)3Lasermodulations-Befehle (LM)3Laser-Sequenzer (LZ)3Pilotlaser-Befehle (P)3ratursensor- und TEC-Befehle (xT)3Temperatursensor-Befehle3	30 30 30 30 30 31 31 31 32 32
y	9.1 9.2	Laser- 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 Tempe 9.2.1 9.2.2	Befehle (L)3Laserstrom-Befehle (LC)3Laserspannungs-Befehle (LV)3Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)3Lasermodulations-Befehle (LM)3Laser-Sequenzer (LZ)3Pilotlaser-Befehle (P)3ratursensor- und TEC-Befehle (xT)3TEC-Befehle3TEC-Befehle3	30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32
y	9.1 9.2 9.3	Laser-] 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 Tempe 9.2.1 9.2.2 Allgen	Befehle (L)3Laserstrom-Befehle (LC)3Laserspannungs-Befehle (LV)3Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)3Lasermodulations-Befehle (LM)3Laser-Sequenzer (LZ)3Pilotlaser-Befehle (P)3ratursensor- und TEC-Befehle (xT)3TEC-Befehle3TEC-Befehle3neine Befehle3	30 30 30 30 30 31 31 32 32 33
y	9.1 9.2 9.3	Laser-] 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 Tempe 9.2.1 9.2.2 Allgen 9.3.1	Befehle (L)       3         Laserstrom-Befehle (LC)       3         Laserspannungs-Befehle (LV)       3         Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)       3         Lasermodulations-Befehle (LM)       3         Laser-Sequenzer (LZ)       3         Pilotlaser-Befehle (P)       3         ratursensor- und TEC-Befehle (xT)       3         TEC-Befehle       3         neine Befehle       3         Statusbefehle       3	30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33



# 1 Einleitung

OsTech stellt präzise, hoch entwickelte Laserstromversorgungen zur Verfügung. Diese Geräte bieten eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, die über das Display oder die Schnittstelle zugänglich sind.

Deshalb ist es wichtig, vor dem ersten Einschalten die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Für den sicheren Betrieb und eine optimale Leistung der Laserdiode müssen die Anweisungen genau befolgt werden.

Bei Fragen und Problemen stehen unsere Mitarbeiter zur Verfügung:

OsTech e. K. Plauener Str. 163-165 Haus i 13053 Berlin Germany Tel. +49 30 2977304-0 Fax +49 30 2977304-11 www.ostech.de contact@ostech.de

Durch das nichtautorisierte Öffnen des Geräts verfällt die zweijährige Garantie. Das Garantiesiegel darf auf keinen Fall aufgebrochen werden.

# 2 Technische Daten

# 2.1 Allgemeine Parameter

Eingangsspanung	DS01: 24 V DC ± 10% DS11: 110–220 V AC
Umgebungstemperatur	040°C
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Geräteabmessungen	Breite×Höhe×Tiefe (Tiefe ohne Steckverbinder)
o44-Gehäuse	105 mm $ imes$ 44 mm $ imes$ 160 mm (4,1 in $ imes$ 1,7 in $ imes$ 6,3 in)
o85-Gehäuse	105 mm $ imes$ 85 mm $ imes$ 160 mm (4,1 in $ imes$ 3,3 in $ imes$ 6,3 in)
t85-Gehäuse	$\begin{array}{l} 105\text{mm}\times85\text{mm}\times200\text{mm}\\ (4,1\text{in}\times3,3\text{in}\times7,9\text{in}) \end{array}$
t95-Gehäuse	119 mm $\times$ 95 mm $\times$ 235 mm (4,7 in $\times$ 3,7 in $\times$ 9,3 in)
t127-Gehäuse	200  mm  imes 127  mm  imes 277  mm (7,9 in $ imes$ 5,0 in $ imes$ 10,9 in)
t192-Gehäuse (19 Zoll, 2 HE)	483 mm $ imes$ 89 mm $ imes$ 266 mm (19 in $ imes$ 3,5 in $ imes$ 10,5 in)
t193-Gehäuse (19 Zoll, 3 HE)	$\begin{array}{l} 483\text{mm}\times133\text{mm}\times266\text{mm}\\ (19\text{in}\times5,25\text{in}\times10,5\text{in}) \end{array}$
Fernsteuerung	serielle Schnittstelle RS232

# 2.2 Lasermodul

Laserdiodenstrom	Bereich	1,5   2,5   5   8   12   16   24   32   40 100 A
	Auflösung	I <sub>max</sub> /4000
	Genauigkeit	$\pm$ 0,5 %
Laserstrombegrenzung	Bereich	0/ <sub>max</sub>
	Auflösung	I <sub>max</sub> /4000

#### 2.2 Lasermodul



	<b>6</b>	
	Genauigkeit	±2 %
Laserdiodenspannug	min.	1,2 V
	max.	3   6   9   12   15   18   24   48 V
Stromrauschen		1 % 0,01 % von <i>I</i> <sub>max</sub> rms
Interner Pulsmodus		
Pulsbreite	Bereich	$100 \mu s \dots 2^{32} \mu s$ (71 min)
Pulsperiode	Bereich	$(Pulsbreite + 100\mu s) \dots 2^{32}\mu s$ (71 min)
Zeitbasis	Genauigkeit	$\pm1\%$
Puls zu Puls	Genauigkeit	30 µs
Anstiegszeit	bei 2,5 A	< 2 µs
	l <sub>max</sub>	
	bei 4 A <i>I</i> <sub>max</sub>	< 3 µs
	bei 8 A <i>I</i> <sub>max</sub>	$< 10\mu s$
	bei 12 A	$< 15\mu s$
	I <sub>max</sub>	
	bei 16 A	$< 18\mu s$
	I <sub>max</sub>	
	$> 16  \text{A}  I_{\text{max}}$	25–40 μs
	auf Anfrage	$< 1\mu s \dots 3\mu s$
Abfallzeit		$70\% \dots 100\%$ von $T_{\sf rise}$
Laserlüftersteuerung		
Spannung	Bereich	1,2 V 24 V (über Software einstellbar)
Strom	max.	300 mA

## 2.2.1 Sicherheitsabschaltbedingungen

- Interlock offen
- interner Fehler der Stromversorgung
- ungewöhnliche Transienten
- offener Schaltkreis / kein Laser angeschlossen
- interne Überhitzung
- max. Verlustleistung überschritten

# 2.3 Peltiermodul

Peltierstrom	Bereich	$\pm 1,5 \mid \pm 2,5 \mid \pm 4 \mid \pm 8 \mid \pm 10 \mid \pm 12 \mid \pm 16 \text{ A}$
	Genauigkeit	$\pm I_{\max}/4000$
Peltierspannung	max.	4   8   14   18   24   48 V
Temperaturregler	Bereich	$-25^{\circ}\text{C}\dots150^{\circ}\text{C}$ , größer auf Nachfrage
	Genauigkeit	typisch: $< 10  \text{mK}$
		maximal: < 100 mK
Temperaturgrenzen	Bereich	$-25^\circ\mathrm{C}\dots150^\circ\mathrm{C}$
untere Grenze (Standardwert)		5 °C
obere Grenze (Standardwert)		35 °C



# 3 Tastatur und Display-Menüs

## 3.1 Tasten

	NACH-OBEN	•	erhöht den Wert unter dem Cursor
▼	NACH-UNTEN	•	verringert den Wert unter dem Cursor
	LINKS	•	bewegt den Cursor auf das vorherige Eingabefeld, ungespeicherte Änderungen gehen verloren
	RECHTS	•	bewegt den Cursor auf das nächste Eingabefeld, ungespeicherte Änderungen gehen verloren
$\bullet$	OK oder Enter	•	führt eine Aktion aus
		•	schaltet eine Checkbox um
		•	speichert den geänderten Wert
		•	Bewegt den Cursor auf eine andere Ziffer, wenn der Wert unverändert ist oder bereits gespeichert wurde

# 3.2 Display-Menüs

Nach dem Einschalten des Geräts zeigt das Display das Hauptmenü. In den Menüs gibt es Eingabefelder und Felder für Statusinformationen. Mit der Pfeiltaste in der oberen rechten Ecke kann man ins nächste Menü wechseln. Es folgt das Lasermenü und die Menüs für die TEC-Regler. Das letzte Menü enthält allgemeine Systemeinstellungen.

### 3.2.1 Hauptmenü

Das Hauptmenü gibt einen Überblick über den aktuellen Zustand und erlaubt das Einstellen wesentlicher Parameter. Der Aufbau ist abhängig von den im Gerät installierten Modulen (Abbildung 3.1). Die groß dargestellte Zahl zeigt den aktuellen Laserstrom in einem Lasertreiber oder die aktuelle Temperatur in einem TEC-Controller. Folgende Felder können im Hauptmenü verfügbar sein:

Laser On	Laser ein- oder ausschalten, kann nur geändert werden, wenn das Gerät keinen separaten Laserschalter besitzt
LCT	Sollstrom für den Laser
LVA	aktuelle Laserspannung
LCB	Bias-Laserstrom (zur Modulation)
CW Mode, Mod.	Modulationsmodus
TEC On	TEC-Regler ein- oder ausschalten
TT, LTT, CTT	Solltemperatur
TA, LTA, CTA	aktuelle Temperatur
TCA, LTCA, CTCA	TEC aktueller Strom
TVA	TEC aktuelle Spannung
TCL	TEC Strombegrenzung
Error#	Fehlercode (0 = kein Fehler)
Interlock	zeigt, ob der Interlock geschlossen ist



Abbildung 3.1: Hauptmenü in Abhängigkeit von den installierten Modulen

### 3.2.2 Laser-Menü

Im Lasermenü (Abbildung 3.2) lassen sich die Lasereinstellungen ändern. Die folgenden Felder sind vorhanden:

#### 3.2 Display-Menüs



LCL	Laserstrombegrenzung
LVC	Compliance-Spannung ( $\geq$ LVA)
LVA	aktuelle Laserspannung
LCB	Bias-Strom (für Modulation)
LCLM	Grenze für den durchschnittlichen Laserstrom (für Modulati- on)
LTM	maximale Lasertemperatur, Laser wird bei Überschreitung automatisch abgeschaltet
Error#	Fehlercode (0 = kein Fehler)
CW Mode	keine Modulation
LMAX	externe analoge Modulation
LMDX	externe digitale Modulation
LMDI	interne digitale Modulation
LMW	Pulsbreite
LMP	Pulsperiode
PC	<ul> <li>Pulsanzahl (= LMDIC Befehl)</li> <li>PC = 1: Einzelpuls</li> <li>PC = 2n: Burst von n Pulsen</li> <li>PC = 0: kontinuierliche Bursts</li> </ul>
LG	Gate-Option

Laser	Nenu		0
LCL:	6.300 A	⊙CU No	de
LVC:	3.00 V	OLNAX	
LVA:	0.00 V	OLHDX	
LCB:	0MA	OLHDI	
LCLN:	6.300 A	LHH:	1.000 <b>m</b> s
LTH:	33.0°C	LHP:	2.000Ms
Error#:	Ó	PC:	0 DLG

Abbildung 3.2: Lasermenü

### 3.2.3 TEC-Menü

Im TEC-Menü (Abbildung 3.3a) können die Einstellungen des TEC-Reglers geändert werden. Die folgenden Felder sind vorhanden:

TEC Contr. On	schaltet den TEC-Regler ein oder aus
TT	Solltemperatur
ТА	aktuelle Temperatur

TCL	TEC: Strombegrenzung
TCA	TEC: aktueller Strom
TVA	TEC: aktuelle Spannung
TC Auto On	aktiviert den TEC-Regler automatisch, wenn die Temperatur innerhalb der Grenzen liegt
Restore Def.	setzt die Einstellungen des TECs auf Standardwerte zurück
TLU	obere Temperaturgrenze
TLL	untere Temperaturgrenze
PID-Parameter	setzt die PID-Koeffizienten (siehe Abbildung 3.3b)
Select Sensor	Sensortyp aus vorgegebener Liste auswählen (siehe Abbildung 3.3c)
Sensor Param.	manuelle Wahl der Sensorparameter (siehe Abbildung 3.3d)

TEC1 Henu         Image: Contr. On Restore Def.           TTEC Contr. On Restore Def.         TT: 20.00°C TLU: 40.00°C           TA: 26.93°C TLL: 5.00°C         TCL: 6.000 A PID parameters           TCA: 0MA Select Sensor         TVA: 0.15 V Sensor Param.           TC Auto On         TC Auto On	TEC1         Menu         ►           □ TEC Contr. On Restore Def.         TT:         PID parameters         \$0.00°C           TA:         TK:         2.000         \$5.00°C           TCL:         TK:         50.000         ters           TCA:         TV:         1.000         ram.           TVA:         TC Auto On         TC Auto On         TC
(a) TEC-Menü	(b) Dialog: PID-Parameter
TEC1 Henu     ►       □ TEC Control On Doctors     Def.       TT:     Select Sensor®       TA:     © NTC 10k8       TCL:     O Pt100       TCA:     O Pt1000       TCA:     O Pt1000       TVA:     O Custon       TC Auto on	TEC1 Henu       Image: Control on Postace Post         Sensor Parameters       Image: Control on Postace Post         C0: 1.358e+02 C2: 1.533e+01       Image: Control on Postace Post         C1: -6.323e+01 C3: -1.800e+00       Hodel: OPolynomial         Image: Postace Postac
(c) Dialog: Sensorauswahl	(d) Dialog: Sensorparameter

Abbildung 3.3: TEC Menue und Dialoge

### 3.2.4 Gerätemenü

Im Gerätemenü (Abbildung 3.4) kann man allgemeine Einstellungen ändern und Typ und Seriennummer des Geräts anzeigen lassen. Folgende Felder befinden sich in diesem Menü:

External Control on	Schaltet nach Einschalten des Geräts automatisch auf externe
Start	Steuerung. Sie haben die Möglichkeit, dies abzubrechen.
Switch to External	Schaltet auf externe Steuerung, sodass Sie das Gerät über
Control	RS232 steuern können.

### 3.2 Display-Menüs



Pilot laser	Schaltet den Pilotlaser ein oder aus.
Intensity	Intensität des Pilotlasers (016) entspricht (0%–100%)
GFD	Standardlüfterspannung
Restore Default Settings	Gerät auf Standardwerte zurücksetzen
Service	Zeigt Typ, Seriennummer und Softwareversion des Geräts

Device Henu □External Control on Start	٥
Switch to External Control □Pilot Laser - Intensity: GFD: 12.0 V	0
Restore Default Settings Service	

Abbildung 3.4: Gerätemenü

# 4 Inbetriebnahme

Der folgende Ablauf ist einzuhalten:

- Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.
- Bei Montage des Lasers und anderer Elektronik ist auf Schutz vor elektrostatischer Entladung zu achten (Erdungsarmband).
- Der Laser ist mit den entsprechenden Anschlüssen des Geräts zu verbinden.
- Die Kurzschlussbrücke ist vom Laser zu entfernen. Bei ausgeschaltetem Gerät ist der Laserausgang kurzgeschlossen.
- Das Gerät wird mit der passenden Versorgungsspannung verbunden.
- Der Interlock ist zu stecken
- Der Notaus-Schalter (großer roter Knopf) ist nicht eingerastet.
- Der Temperatursensor für den Laser muss angeschlossen sein. Der Lasertreiber braucht ein Temperatursignal.
- Die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Laserstrahlung sind zu beachten.
- Jetzt kann das Gerät eingeschaltet werden.



# 5 Laserregelung

# 5.1 Vorbereitungen

Zuerst müssen die Strombegrenzung und die Compliance-Spannung eingestellt werden. Zum Einstellen der Strombegrenzung über das Display:

- Aktivieren des Laser-Menüs durch Drücken von 🗹 und 🖲
- Aktivieren des Eingabefelds LCL durch Drücken von 🖻 um den maximalen Laserstrom einzustellen.
- um die Cursorposition zu ändern, mehrmals drücken
- zum Erhöhen/Verringern des Wertes, so oft wie nötig ▲/ 🗹 drücken
- Nach dem Einstellen des gewünschten Werts drücken, um diesen zu übernehmen.

Anschließend muss die Compliance-Spannung (Eingabefeld LVC) auf die Flussspannung des Lasers eingestellt werden.

Diese Werte können auch über die RS232-Schnittstelle eingestellt werden (siehe Kapitel 7). Dazu benutzt man die Befehle LCL und LVC.

# 5.2 CW-Modus

Der Modulationsmodus kann im Lasermenü eingestellt werden. Der CW-Modus wird automatisch aktiviert, wenn alle Checkboxen der Modulationsmodi (LMDI, LMDX und LMAX) deaktiviert sind.

### 5.2.1 Einschalten des Lasers

Im Hauptmenü wird der Sollwert des Laserstroms im Eingabefeld LCT eingestellt. Der ausgewählte Wert muss unterhalb der Strombegrenzung und des Maximalstroms des Lasertreibers liegen. Das Aktivieren des Eingabefelds LON/OFF schaltet den Laser ein. Nun blinkt die rote LED an der Gehäusefront und der aktuelle Strom wird

5 Laserregelung



Abbildung 5.1: Laserstrom-Rampe im CW-modus. Die Rampe wird bei jeder Änderung des Laserstroms benutzt.

angezeigt. Das Deaktivieren des Eingabefelds LON/OFF schaltet den Laser aus und die LED blinkt nicht mehr. Als aktueller Strom wird 0,00 A angezeigt.

Durch Drücken des roten Notaus-Schalters an der Gehäusefront schaltet der Laser sofort aus und der Schalter rastet ein. Der Schalter muss gedreht werden, um ihn freizugeben.

Über die RS232-Schnittstelle kann der Laser mit dem Befehl LR ein- und mit dem Befehl LS ausgeschaltet werden.

#### 5.2.2 Laserstromrampe

Im CW-Modus ist die Laserstrom-Rampenfunktion immer aktiviert und wird bei jeder Änderung des Laserstromes benutzt. Diese Funktion kann nur über die RS232-Schnittstelle eingestellt werden, nicht über das Display. Mit z. B. dem Befehl LZTR2000 kann man die Anstiegszeit bis zum Erreichen des Maximalstroms des Treibers auf 2000 ms einstellen. Der Anstieg der Rampe in diesem Beispiel beträgt LCT<sub>max</sub>/2000 ms. Während der Laser-Stop-Rampe kann man den Laser sofort abschalten, indem man noch einmal den Befehl LS eingibt. Die Rampenfunktion ist mit dem Befehl LZTR0 deaktivierbar. Der Standardwert für LZTR beträgt 300 ms. Abbildung 5.1 stellt die Funktionsweise von LZTR dar. Kapitel 9 enthält eine Liste aller Befehle.

#### 5.2.3 Leistungsregelungs-Modus

Die Leistungsregelung ist nur im CW-Modus verfügbar und besteht aus zwei unabhängigen Teilen.

die unabhängig arbeitende Photostromregelschleife

#### 5.3 Gate-Option



• die Laserleistungskoeffizienten, die eine Laserleistung in einen entsprechenden Photostrom umrechnen

Um den Leistungsregelungs-Modus zu aktivieren, muss zuerst alles für den Betrieb im CW-Modus vorbereitet sein (siehe Abschnitt 5.1), insbesondere die Laserstrombegrenzung.

Vor dem Einschalten des Lasers, muss der Photosensor zwischen dem PDC-Pin (Kathode) und dem GND-Pin (Anode) angeschlossen werden. Nun muss man den Laser starten und mit dem Befehl LPCA (laser photo current actual) den gemessenen Photostrom überprüfen. Standardmäßig beträgt der maximale Photostrom 700 µA, kann aber auf Nachfrage geändert werden.

Nach Eingabe des Sollwerts für den Photostrom mit dem Befehl LPCT kann man mit dem Befehl LPCCR (laser photo current control run) in den Modus der Photostromregelung wechseln. Nun kann der Laser mit den Befehlen LR und LS ein- und ausgeschaltet werden. Sobald der Laser startet, wird auf den Sollwert des Photostroms geregelt.

Der nächste Schritt besteht in der Anpassung der Leistungskoeffizienten um Leistungswerte in Watt benutzen zu können.

- Zunächst muss ein LPT-Wert (laser power target) eingestellt werden. Es sollte sich um einen typischen Wert für den Betrieb oder den Maximalwert handeln.
- danach muss man den Laser im CW-Modus betreiben und den Laserstrom so einstellen, dass die gewünschte Laserleistung erreicht wird. Dazu benötigt man ein externes Leistungsmessgerät. Anschließend ist der Befehl LPF auszuführen, um damit den aktuellen Photostrom dieser Laserleistung zuzuordnen.

Jetzt kann mit dem Befehl LPA die aktuelle Laserleistung abgefragt werden. Mit dem Befehl LPT kann man die Soll-Laserleistung einstellen und mit dem Befehl LPCCR in den Leistungsregelungs-Modus wechseln. Die Befehle LR und LS schalten den Laser ein bzw. aus.

# 5.3 Gate-Option

Es gibt eine Gate-Option, die im CW-Modus und im Modus für interne Digitalmodulation benutzt werden kann. Damit kann der Laser durch den Modulationseingang ein oder ausgeschaltet werden. Auf Anfrage kann ein separater Gate-Pin hinzugefügt werden. In diesem Fall steht die Gate-Option auch mit externen Modulationsmodi zur Verfügung. Der Befehl LGR aktiviert die Gate-Option und der Befehl LGS deaktiviert sie. Durch den Befehl LMDXNR kann das Modulationssignal negiert werden.



5 Laserregelung

Abbildung 5.2: Kontinuierlicher Pulsmodus

## 5.4 Modulationsmodi

Der Modulationsmodus kann im Lasermenü eingestellt werden. Das Wechseln zwischen den Modulationsmodi schaltet den Laser aus. Im Hauptmenü ist der Laser dann wieder einschaltbar.

Die Vorbereitungen (siehe Abschnitt 5.1) sind zu beachten. In allen Modulationsmodi zeigt das Hauptmenü die Mittelwerte der Ströme und Spannungen, nicht die Spitzenwerte. Die begrenzte Abtastrate des AD-Wandlers kann zu Abweichungen der angezeigten Werte führen. Die echten Werte liegen jedoch innerhalb der zuvor beschriebenen Grenzen.

#### 5.4.1 Interne Digitalmodulation

Der Lasertreiber kann den Laserstrom durch intern generierte Pulse modulieren. Dieser Modus wird über das Eingabefeld LMDI oder über die serielle Schnittstelle mit dem Befehl LMDIR aktiviert.

#### Kontinuierlicher Pulsmodus

Pulse werden standardmäßig kontinuierlich erzeugt (siehe Abbildung 5.2). Dabei sind Pulsbreite und Periodendauer anzugeben. Wichtig ist das richtige Verhältnis dieser Werte. Die Pulsbreite stellt man über den Befehl LMW ein und die Periodendauer über den Befehl LMP. Beide können beliebig in µs-Schritten eingestellt werden.

Man kann den Laser mit den Befehlen LR und LS ein- oder ausschalten.



Abbildung 5.3: Einzelpulsmodus, n-Pulsmodus

#### Einzelpulsmodus, n-Pulsmodus

Dieser Modus (siehe Abbildung 5.3) ist nützlich, wenn nur ein einzelner Puls oder eine bestimmte Anzahl von Pulsen generiert werden soll. Um ihn zu aktivieren, muss man zuerst in den Modus für interne Digitalmodulation (siehe oben) wechseln. Nun stellt man mit dem Befehl LMDIC n die gewünschte Anzahl der zu generierenden Pulse ein. Nach Eingabe des Befehls LR werden n Laserpulse erzeugt.

Mit LMDIC 0 wird der Laser in den kontinuierlichen Pulsmodus geschaltet. Nach der Generierung der Pulse schaltet der Laser automatisch ab, auch ohne den Befehl LS.

#### Extern getriggerter Pulsmodus

Dieser Modus ergibt sich, wenn man im Einzelpulsmodus/n-Pulsmodus die Gate-Option aktiviert. Die Gate-Option (siehe Abschnitt 5.3) hat in diesem Modus eine andere Bedeutung. Ist sie aktiviert und der Laser mit dem Befehl LR eingeschaltet, kann man den Start der Pulserzeugung durch eine Low-High-Flanke am Modulationseingang auslösen. Daraufhin generiert der Treiber die eingestellte Anzahl von Pulsen. Der Befehl LMDXNR kehrt diese Logik um, sodass eine High-Low-Flanke die Pulserzeugung auslöst.

### 5.4.2 Externe Digitalmodulation

Der Befehl LMDXR aktiviert den Modus für externe Digitalmodulation. Ist dieser Modus aktiv und der Laser mit dem Befehl LR gestartet, dann kann der Laser durch ein TTL-High-Signal auf dem Modulationseingang eingeschaltet werden. Ein TTL-Low-Signal schaltet den Laser aus. Der Befehl LMDXNR kehrt diese Logik um, sodass ein TTL-Low-Signal den Laser einschaltet. Dieser Modus ähnelt dem CW-Modus mit aktivierter Gate-Option. Hier kann jedoch zusätzlich ein Bias-Strom für den Laser (LCB) eingestellt werden.

#### 5.4.3 Externe analoge Modulation

Der Befehl LMAXR aktiviert den Modus für externe Analogmodulation. In diesem Modus kann der Laserstrom durch die Spannung am Eingang AMOD gesteuert werden. 4 V entsprechen dabei  $I_{max}$ . Dazu muss man die Compliance-Spannung (LVC) einstellen und den Laser durch den Befehl LR starten.

Der Eingang ist intern mit  $10 \text{ k}\Omega$  abgeschlossen. Wenn beispielsweise ein 10 V-Signal angeschlossen werden soll, müssen extern  $15 \text{ k}\Omega$  in Serie geschaltet werden.

### 5.5 Pilotlasersteuerung

Der Treiber unterstützt das Ansteuern eines Pilotlasers. Dafür ist ein Pin am Laser-/Peltierstecker vorgesehen. Im *Ein-Zustand* liegt eine Spannung zwischen 4,0 und 5,0 V an. Der maximale Strom beträgt 150 mA. Im Aus-Zustand ist die Spannung 0 V. Mit den Befehlen PLR und PLS lässt sich der Pilotlaser ein- oder ausschalten. Der Befehl PP n legt die Pulsbreite bei einer Basisfrequenz von 62 Hz fest. Der Modulationsparameter n kann Werte zwischen 0 und 16 annehmen. Die Bedeutung der Werte ist wie folgt:

<i>n</i> = 0	Pilotlaser aus
n = 1	Tastverhältnis 6,25 % - Einschaltdauer 16 ms
<i>n</i> = 2	Tastverhältnis 12,5 % - Einschaltdauer 32 ms
n = 16	Pilotlaser an



# 6 Temperaturregelung und -sensoren

Mit einem Gerät können mehrere Temperatursensoren oder TECs genutzt werden. Diese werden durch ein Präfix unterschieden, nachfolgend als *x* bezeichnet. Um einen Temperatursensor oder einen TEC auszuwählen, ist *x* durch eine Ziffer (oder einen Buchstaben) zu ersetzen. Der erste Temperatursensor oder TEC entspricht dabei 1, der zweite 2, der dritte 3 usw. Da der erste Temperatursensor oder TEC oft für einen Laser benutzt wird und der zweite für einen Kristall, gibt es noch die inzwischen überholte Möglichkeit, die Bezeichnung L und C zu verwenden.

### 6.1 Parameter des PID-Reglers

Der Temperaturregler in den Geräten mit TEC-Unterstützung hat eine PID-Struktur mit den allgemeinen Formeln:

$$G_{c}(s) = k_{p} \left( 1 + \frac{1}{T_{n} \cdot s} + T_{v} \cdot s \right)$$

$$u(t) = k_{p} \left( e(t) + \frac{1}{T_{n}} \int e(t) dt + T_{v} \frac{de(t)}{dt} \right)$$

$$k_{p} - \text{Proportionale Verstärkung} - \text{LTCCK}$$

$$T_{n} = T_{i} - \text{Nachstellzeit} - \text{LTCCN}$$

$$T_{v} = T_{d} - \text{Vorhaltzeit} - \text{LTCCV}$$

Die Werte dieser drei Variablen müssen bestimmt werden, beispielsweise mit dem Ziegler-Nichols-Verfahren:

$$k_{p} = 1,2 \cdot \frac{T}{L}$$
$$T_{n} = 2 \cdot L$$
$$T_{v} = 0,5 \cdot L$$

Hier ist *T* die Zeitkonstante und *L* die Verzugszeit. Beide können anhand einer Sprungantwort bestimmt werden. Die so bestimmten Parameter können geringfügig von den theoretischen Werten abweichen. In der Praxis ergeben sich für TECs typischerweise Werte in folgenden Bereichen:

#### 6 Temperaturregelung und -sensoren



Abbildung 6.1: Schaltung zum Anschluss eines Temperatursensors

LTCCK:	0,25
LTCCN:	550
LTCCV:	0,22

Ohne Vorkenntnisse über den TEC zu haben, kann man die Variablen wie folgt setzen: xTCCK = 0,2, xTCCN = 2 und xTCCV = 0,1. Dann wird xTCCK langsam um 1 erhöht, solange der Regler stabil bleibt. Wird er instabil, muss xTCCK halbiert werden. Jetzt läuft der Regler als P-Regler. Danach wird der Wert für xTCCN nach derselben Methode ermittelt. Dabei kann die Schrittweite etwas größer gewählt werden. Jetzt verhält sich der Regler wie ein PI-Regler. Zuletzt erhöht man xTCCV in Schritten von 0,3 bis man einen optimalen Wert bezogen auf Antwortzeit und Überschwingen gefunden hat.

Der Temperaturregler muss abgeschaltet und neu gestartet werden muss, um sicherzustellen, dass er die neuen Werte übernimmt.

### 6.2 Temperatursensor

Der Temperatursensor wird mit drei Pins des Laser-/Peltier-Anschlusses verbunden: GND, SINP und SSUP. Die Schaltung in Abbildung 6.1 zeigt den internen Aufbau des Treibers auf der linken Seite und einen typischen NTC-Thermistor, der auf der rechten Seite angeschlossen ist. In neueren Versionen sind SSUP und SINP intern verbunden. Am Anschluss sind nur noch die Pins SINP und GND vorhanden.

Wie der Schaltung zu entnehmen ist, wird die Spannung über einen Spannungsteiler gemessen. Nach einer 24-bit-AD-Wandlung wird die Temperatur *T* aus der gemessenen Spannung *V* berechnet.

Standardmäßig ist der Treiber so eingestellt, dass zur Temperaturberechnung die

6.2 Temperatursensor



Steinhart-Hart-Gleichung benutzt wird:

$$T(R_{\rm NTC}) = \frac{1}{c_1 + c_2 \cdot \ln(R_{\rm NTC}) + c_3 \cdot (\ln(R_{\rm NTC}))^3} + c_0 \qquad (xTSM1)$$

Die Koeffizienten  $c_0$ ,  $c_1$ ,  $c_2$  und  $c_3$  entsprechen in der Voreinstellung einem NTC mit einem Widerstand von  $10 \text{ k}\Omega$  bei 25 °C. Mithilfe der Befehle *x*TSC [0 ... 3 ] können diese Koeffizienten an andere Sensoren angepasst werden.

Der Treiber kann auch so eingestellt werden, dass das folgendes Polynom dritter Ordnung zur Temperaturberechnung verwendet wird:

$$T(V) = c_3 \cdot V^3 + c_2 \cdot V^2 + c_1 \cdot V + c_0 \qquad (xTSM0)$$

Das Sensormodell kann man mit dem Befehl *x*TSM festlegen. Mit dem Befehl *x*TSM0 wählt man das Polynom-Modell und mit *x*TSM1 die Steinhart-Hart-Gleichung. Die Koeffizienten für einige übliche Sensoren stehen in der Tabelle unten. Die Einstellungen für einen PT100 oder PT1000 können folgendermaßen berechnet werden:

$$R_0 = 100 \,\Omega$$
 (bei 0 °C)  

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T - B \cdot T^2)$$
 (*T*: Temperatur in °C)

Da *B* normalerweise vernachlässigt wird, ergibt sich:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T)$$

Unter Berücksichtigung des Spannungsteilers ergeben sich folgende Koeffizienten:

	xTSC0	xTSC1	xTSC2	xTSC3		
Polynom-Modell (×TSMO)						
NTC 10 kΩ B3980	135,83	-63,2256	15,3332	-1,80043		
NTC 10 kΩ B3450	156,089	-74,4317	17,5466	-1,99111		
PT100 TK3850	-266,475	2330,44	0	0		
PT1000 TK3850	-327,084	344,924	0	0		
AD590 $(1  \mu A/K)$	-897,065	-234,043	0	0		
Steinhart-Hart Gleichung (×TSM1)						
NTC 10 kΩ B3980	-273,15	$1,0832 \cdot 10^{-3}$	$2,4141 \cdot 10^{-4}$	$6,505 \cdot 10^{-8}$		
NTC 10 kΩ B3450	-273,15	$1,1293 \cdot 10^{-3}$	$2,3411 \cdot 10^{-4}$	$8,7755 \cdot 10^{-8}$		

Die Einstellungen für den Temperatursensor AD590 (1µA/K) können wie folgt

berechnet werden:

$$U(T) = U_{\text{ref}} - (4272.72 \cdot 10^{-6} \cdot T)$$
 (*T*: Temperatur in °C)

Wegen produktionsbedingter Toleranzen der Sensoren kann es nötig sein den Nullpunkt des Sensors zu kalibrieren. Dazu addiert man die Differenz zwischen der echten und der angezeigten Temperatur zum Absolutglied *x*TSCO.

Sollten beim Anschluss des Temperatursensors Probleme auftauchen, stehen wir gern zur Verfügung.



# 7 Fernsteuerung

Alle OsTech-Module sind über eine serielle Schnittstelle steuerbar. Die Verbindungsparameter der seriellen Schnittstelle sind fest auf 9600 Baud 8N1 eingestellt.

# 7.1 Standardmodus

Im *Standardmodus* können Befehle und Parameter im Textformat an das Gerät gesendet werden. Die Antwort des Geräts enthält immer die gesetzten Parameter oder die abgefragten Werte und zusätzliche Kommentare. Dieser Modus ist optimal für die Arbeit mit einem Terminalprogramm auf einem PC geeignet.

Jedes vom Gerät empfangene Zeichen wird unmittelbar als Echo zurückgesendet, wobei Klein- in Großbuchstaben umgewandelt werden. Alle Eingaben müssen mit (CR) enden. Auch dieses (CR) wird als Echo zurückgesendet. Die Befehlsantwort endet ebenfalls mit (CR). Das Gerät sendet nach (CR) keinen Zeilenvorschub (LF). Viele Terminalprogramme können diesen jedoch automatisch erzeugen.

Die Eingabe kann jederzeit mit 🖾 abgebrochen werden. Einzelne Zeichen können durch Drücken der — Taste aus dem Eingabepuffer des Geräts gelöscht werden. Zwischen Befehl und Parameter können beliebig viele Leerzeichen stehen, müssen aber nicht. Der gesamte Befehl darf bis zu 14 Zeichen lang sein.

Befehl:LCT222.3 (CR)Jedes Zeichen wird zurückgesendetAntwort:Laser Current Target: 222.3 mA (CR)ausführliche Antwort

# 7.2 Reduzierter Modus

Der *reduzierte Modus* arbeitet ähnlich wie der Standardmodus. Im Unterschied dazu werdern nur Zahlenwerte zurückgegeben, ohne Kommentare und Einheiten.

Befehl:	LCT222.3 (CR)	Jedes Zeichen wird zurückgesendet
Antwort:	222.3 CR	kurze Anwort

Dieser Modus kann einmalig benutzt werden, indem man dem Befehl ein R voranstellt. Der Befehl LCT222.3 wird also zu RLCT222.3. Mit dem Befehl GMS32768 kann man dauerhaft in diesen Modus wechseln. Der Befehl GMC32768 schaltet in den Standardmodus zurück.

## 7.3 Binärmodus

Der *Binärmodus* ist optimal geeignet, um den Treiber automatisch durch einen Computer zu steuern. In diesem Modus werden keine Kommentare zurückgeschickt. Die Werte werden binär übertragen (MSB zuerst). Darauf folgt eine Prüfsumme.

Diese wird durch Addieren aller Bytes eines Words oder Floats errechnet. Dazu wird der feste Wert 0x55h addiert und der Übertrag ignoriert. Beispielsweise für einen Float-Wert, bei dem alle vier Bytes 0x00 sind (= 0.0), ergibt sich die Prüfsumme 0x55. Wären alle vier Bytes 0x01, wäre die Prüfsumme 0x59.

Befehl:LCT222.3 CRJedes Zeichen wird zurückgegebenAntwort:MSB...LSB, Prüfsummebinär kodierte Antwort

Es gibt vier Datentypen, die folgendermaßen zurückgegeben werden:

• f	loat	4	Bytes	+	Prüfsumme
-----	------	---	-------	---	-----------

- short oder word 2 Bytes + Prüfsumme
- string 0...255 Bytes + 0x00
- boolean 1 Byte: 0xAA für *run* oder *on* 
  - 0x55 für *stop* oder *off*

Das Gerät startet automatisch im Standardmodus. Der Binärmodus wird aktiviert, indem ein Bit im Gerätemodus gesetzt wird.

Befehl: GMS8 CR Setze Bit 0x08 im Gerätemodus.

Um in den Standardmodus zu wechseln, muss das Bit gelöscht werden.

Befehl: GMC8 CR

```
Lösche Bit 0x08 im Gerätemodus
```

## 7.4 Software

Auf http://www.ostech.de stellen wir Software zum Ansteuern unserer Geräte zur Verfügung:

- das Terminalprogramm OSTERM
- LabVIEW<sup>TM</sup> VIs, inklusive einer ausführbaren Version

Beispielquellcode in C und C++ ist auf Anfrage verfügbar.



# 8 Fehlercodes

Wenn ein Fehler auftritt, erzeugt der Treiber einen Fehlercode. Der Fehlercode kann über den Befehl GE abgefragt werden. Außerdem wird er auf dem Display angezeigt. Es folgt eine Liste aller Fehlercodes und ihrer Ursachen:

Fehlercode	Ursache
0	kein Fehler
1	Interlock offen
2	Compliance-Spannung falsch oder kein Laser angeschlossen
3	interne Spannungsversorgung fehlerhaft
4	Laser-Temperatursensor nicht angeschlossen
5	Kristall-Temperatursensor nicht angeschlossen
6	maximale Lasertemperatur überschritten
7	minimale Lasertemperatur unterschritten
8	Laser kurzgeschlossen oder kein Laser angeschlossen
9	Gerätetemperatur (GTH) zu hoch
10	Lasertemperatur höher als Maximalwert (LTM)
11	maximale Kristalltemperatur überschritten
12	minimale Kristalltemperatur unterschritten
16	Laserstrom größer als Strombegrenzung (LCLM)
17	Stromfehler
18	Gesamtleistung überschritten

# 9 Befehlsliste

# 9.1 Laser-Befehle (L)

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
L	bool	S	R	S		Laser aus/ein
LTM	float	-20	60	35	°C	Laser max. Temperatur
LG	bool	S	R	S		Gate-Option

# 9.1.1 Laserstrom-Befehle (LC)

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
LCL	float	0	$I_{\max} + 5 \%$	$I_{\max} + 5\%$	mA	Strombegrenzung
LCT	float	0	I <sub>max</sub>	0	mA	Sollstrom
LCA	float	—	kein Paramete	r —	mA	aktueller Strom
LCB	float	0	I <sub>max</sub>	0	mA	Bias-Strom

## 9.1.2 Laserspannungs-Befehle (LV)

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
LVA	float	— kein Parameter —			V	aktuelle Laserspannung
LVC	float	1,2	6	3	V	Compliance-Spannung

## 9.1.3 Laserphotostrom- (LPC) und Leistungs-Befehle (LP)

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
LPCA	float	— k	ein Parameter	r —	μA	aktueller Laserphotostrom
LPCT	float	0	20	0	μA	Sollwert des Laserphoto- stroms
LPCC	bool	S	R	S		Laserphotostrom-Regelung
LPA	float	— k	ein Parameter	r —	W	aktuelle Laserleistung
LPT	float	0		0	W	Sollwert der Laserleistung

9.1 Las	ser-Befehle	e (L)				OSTECH ELECTRO OPTICAL INSTRUMENTS
Befehl	Тур	Min	Max	Standard	Einheit	Beschreibung
LPF	bool	— kein	Parameter			Laserleistung mit Photostrom kalibrieren

## 9.1.4 Lasermodulations-Befehle (LM)

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
LMDI	bool	S	R	S		interne digitale Modulation
LMDX	bool	S	R	S		externe digitale Modulation
LMAX	bool	S	R	S		externe analoge Modulation
LMW	float	1	> 48 h	1000	μs	Pulsbreite
LMP	float	LMW + 1	> 48 h	2000	μs	Periodendauer
LMDIC	word	0	65534	0		Anzahl der Pulse
LMDIO	word	0	65534	0		Anzahl unterdrückter Pulse
LMDXN	bool	R	S	S		negierter Modulationseingang

## 9.1.5 Laser-Sequenzer (LZ)

Der Befehl LZTR ist in jedem Lasertreiber verfügbar:

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
LZTR	float	300	34000	300	ms	Anstiegszeit der Laserstrom- rampe (auf I <sub>max</sub> bezogen)

Die folgenden Befehle sind auf Nachfrage verfügbar:

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
LZR	bool	— k	ein Parameter	·	ms	Sequenzer starten (anhalten mit LS)
LZP	word				ms	Sequenzer: Punktauswahl
LZPT	word				ms	Dauer der Teilsequenz
LZPC	float				ms	Sollstrom der Teilsequenz

## 9.1.6 Pilotlaser-Befehle (P)

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
$\mathbf{PL}$	bool	S	R	S		Pilotlaser aus/ein
PP	word	0	16	0		Pilotlaser-Modulation

# 9.2 Temperatursensor- und TEC-Befehle (xT)

In den folgenden Befehlen muss *x* durch eine Zahl oder einen Buchstaben ersetzt werden, um den Temperatursensor oder TEC auszuwählen. Der erste Temperatursensor oder TEC entspricht dabei 1, der zweite 2, der dritte 3 usw.

Da der erste Temperatursensor oder TEC oft für einen Laser benutzt wird und der zweite für einen Kristall, gibt es noch die inzwischen überholte Möglichkeit, für den ersten Temperatursensor oder TEC L und für den zweiten C zu verwenden.

#### 9.2.1 Temperatursensor-Befehle

In neueren Versionen der Firmware sind die Temperatursensor-Befehle auch über das Präfix nS verfügbar (statt xT). Hierbei entspricht n der Nummer des Temperatursensors.

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
хTA	float	— k	ein Parameter	r	°C	aktuelle Temperatur
XTLU	float	-20	60	40	°C	maximale Temperatur
XTLL	float	-20	60	0	°C	minimale Temperatur
xTSCk	float			NTC B3980		Sensorkoeffizienten, $k = 0 \dots 3$
xTSM	word	0	1	0		<ul><li>Sensormodell</li><li>0: Polynom-Modell</li><li>1: Steinhart-Hart- Gleichung</li></ul>

#### 9.2.2 TEC-Befehle

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
хTC	bool	S	R	S		Temperaturregler aus/ein
xTT	float	-20	60	20	°C	Zieltemperatur
xTCA	float	— kein Parameter —			mA	aktueller Strom
XTCL	float	$-I_{P_{\max}}$	$I_{P_{\max}}$	$I_{P_{\max}}$	mA	maximaler Strom
XTVA	float	— <i>k</i>	ein Parameter	·	V	aktuelle Spannung
XTCCK	float	0	256	2		PID-Parameter: Verstärkung
XTCCN	float	0	256	60	S	PID-Parameter: Nachstellzeit
XTCCV	float	0	256	1	S	PID-Parameter: Vorhaltzeit



# 9.3 Allgemeine Befehle

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
GD	bool	— k	ein Parameter	<u> </u>		Zurücksetzen auf Standard- werte
GF	float	1,2	24	5	V	Lüfterspanung (max. 300 mA)
GFD	float	1,2	24	5	V	Standardlüfterspannug
GX	bool	S	R	S		externe Steuerung aus/ein
GT	float	— k	ein Parameter	r	°C	Temperatur des Laserkopfes
GVS	word	— k	ein Parameter	r <u>—</u>		Softwareversion
GVN	word	— k	ein Parameter	r		Seriennummer

### 9.3.1 Statusbefehle

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
GS	word	— k	ein Paramete	r —		Status abfragen

Die Status-Bits haben folgende Bedeutung:

0×0001	Interlock OK		
0×0004	Stromversorgung des Treibers OK	0×0400	LT Sensor OK
0×0008	Temperatur des Treibers OK	0×0800	CT Sensor OK
0×0010	LTLU nicht OK		
0×0020	LTLL nicht OK	0x2000	LTM nicht OK
0×0040	CTLU nicht OK	0×4000	LC ON
0×0080	CTLL nicht OK	0×8000	LC Fehler

## 9.3.2 Modus-Befehle

Befehl	Тур	Minimum	Maximum	Standard	Einheit	Beschreibung
GM	word	— k	ein Parameter	·		Modus abfragen
GMC	word					Lösche Modus bit(s)
GMS	word					Setze Modus bit(s)
GMT	word					Invertiere bit(s)

Die Modus-Feld Bits haben folgende Bedeutung:

0×0001	Laserstrom Ein	0×0100	erster TEC (oder Laser) ein	
0×0002	Eingabe-Echo Aus	0×0200	zweiter TEC (Kristall ) ein	
		0×0400	Pilotlaser ein	
0×0008	Binärmodus	0×0800	Laserstromkontrolle (LCC) aus	
0×0010	Laserspannung Aus	0×1000	Benutze externe Schnittstelle nach dem Einschalten	
0×0020	LMDI Ein	0×2000	LMDX aus	
0×0040	LMDX Ein	0×4000	Gate-Option	
0×0080	LMAX Ein	0×8000	reduzierter Modus	

Copyright © 2009-2020 OsTech e. K. Version 1.3 2020-02